

Tavlevogn 4 meter

Trådløs fjernbetjening



5 Trykknappfunktioner:

Kryds (gul knap på top)
Tavleflade op
Tavleflade ned
Pil højre
Pil venstre

Kontrollysdioder (tilbagesvar fra tavlevogn):

Blinksymbol pil eller kryds som på tavlevogn
Samt flere dioder for fejlmeddelelser.

Betjening i front kasse



Rød knap tavleflade ned
Grøn knap tavleflade op
Sorte knap Hydraulik ben (hvis ben er monteret)

Volt meter med aktuel status på batteri.

Hovedafbryder

Ladekabel, Lader og sikringer i front kasse



Tilsluttes 230 volt
for ladning.



Rød sikringsholder til lysanlæg
Sort sikringsholder til lader
Bladsikring i bund for hydraulik

Lader viser status, når ladekabel
er tilsluttet 230 volt.

Betjening bag på tavleflade med 8 funktioner



Top:

Pil venstre
Kryds
Pil højre

Front:

Sluk pil (4 hjørneblink)
Tåge (fuld lysstyrke)
Top slukket (300 mm lamper)
Trekant
Skiftevis pil venstre/højre

MULTI
AFSPÆRRING
86 62 99 00

